

Guía de Consulta Rápida para Series-01

Nota: Encienda y ajuste el monitor de gas de la Serie-01, en una área de aire fresco.

1. Presione y deje presionado el botón POWER/MODE por tres segundos hasta que el instrumento se encienda.

2. Secuencia de Calentamiento

- Todos los segmentos de la pantalla se prenderán.
- La luz de fondo de pantalla se prenderá.
- Se activara un timbre y vibrara.
- La luz de alarma emitirá un destello.
- El instrumento muestra el gas en cuestión y el voltaje de la batería.
- El timbre sonara después de que haya mostrado el voltaje en la batería.
- Ahora el instrumento esta listo para operarse normalmente.

Nota: Sí, el instrumento muestra batería baja o alarma de batería agotada, reemplace las baterías o recargue las baterías (solo GP-01) antes de usarse.

3. Realizando Ajuste de Aire fresco

- Presione y detenga el botón AIR. La pantalla mostrara "hold".
- Suelte el botón AIR cuando la pantalla señale "Adj".
- El instrumento fijara las lecturas a 0 ppm (H₂S/CO), 0% LEL o 20.9% Vol. oxígeno dependiendo del instrumento.

4. Mostrando Memoria de picos (PEAK), STEL y TWA (versiones CO y H₂S)

- Presione y Suelte el botón POWER/MODE para mostrar la lectura de picos de gas (PEAK).
- Presione y suelte el botón POWER/MODE otra vez para mostrar lecturas STEL.
- Presione y suelte el botón POWER/MODE otra vez para mostrar lecturas TWA.
- Presione y suelte el botón POWER/MODE otra vez para regresar a modo de medición normal.

Nota: Sí el botón no es presionado dentro de 20 segundos, el instrumento automáticamente regresara a modo de medición normal.

Guía de Consulta Rápida para Series-01

5. Mostrando lecturas MIN y MAX (OX-01)

- Presione y suelte el botón POWER/MODE hasta que muestre la lectura mínima de oxígeno.
- Presione y suelte el botón POWER/MODE otra vez hasta que muestre la lectura máxima de oxígeno.
- Presione y suelte el botón POWER/MODE otra vez hasta que regrese a modo normal.

6. Cambiando los Puntos de Alarma

- Cerciórese que la Serie-01 este apagado.
- Presione y deje presionado el botón AIR, luego presione y deje presionado el botón POWER/MODE. En cuanto aparezcan los segmentos en la pantalla (1 segundo aproximadamente), suelte el botón AIR. Cuando la unidad emita un timbrido suelte el botón POWER/MODE y ponga la series01 en modo de ajuste de puntos de alarma. La pantalla mostrara ajuste bajo de alarma.
- Use el botón AIR para incrementar el punto de alarma. Una vez seleccionado, presione el botón POWER/MODE para seleccionar el nuevo nivel de alarma.
- Presione el botón POWER/MODE en repetidas ocasiones hasta que el numero ROM de su unidad aparezca en la pantalla. Las Series-01 se irán a secuencias de arranque en seguida del modo de medición.

Nota: Para información adicional consulte el manual.



INSTRUMENTS

RKI Instruments, Inc. • 33248 Central Ave, Union City, CA 94587

Teléfono (510) 441-5656 • (800) 754-5165 • Fax (510) 441-5650

www.rkiinstruments.com