

Guía de Consulta Rápida para el Modelo GasWatch 2

Nota: Encienda y ajuste el monitor de gas GasWatch 2 donde se conozca que exista aire fresco.

1. Presione y sostenga el botón POWER/MODE durante 1 segundo para encender el instrumento

2. Secuencia de Calentamiento

- Se encenderán todos los segmentos en la pantalla.
- La luz de fondo se encenderá.
- Se activará el timbre y el vibrador.
- Parpadeará la luz de alarma.
- EL instrumento mostrará el gas objetivo y el nivel de la batería.
- Después de aparecer el nivel de batería emitirá un sonido de timbre.
- El instrumento ahora se encuentra listo para usarse.

Nota: si el instrumento muestra batería baja o sin carga, reemplace las baterías.

3. Efectuando el Ajuste de Aire fresco

- Presione y sostenga el botón de AIR. En la pantalla mostrará "hold".
- Suelte el botón de AIR cuando en la pantalla se muestre "ADJ".
- El instrumento comenzará la lectura a 0 ppm (H₂S/CO), o 20.9% Vol. oxígeno dependiendo del instrumento.

4. Mostrando PEAK, STEL y TWA (para versiones CO y H₂S)

- Presione y suelte el botón POWER/MODE para mostrar la lectura de gas PEAK (Memoria de Picos).
- Presione y suelte otra vez el botón de POWER/MODE para mostrar la lectura STEL.
- Presione y suelte una vez más el botón POWER/MODE para mostrar la lectura TWA.
- Presione y suelte otra vez el botón POWER/MODE para regresar al modo de medición normal.

Nota: si el botón es presionado durante 20 segundos, el instrumento automáticamente regresará al modo de medición normal.

5. Mostrando lecturas MIN. y MAX. (únicamente para el GW-2X 02)

- Presione y suelte el botón de POWER/MODE para mostrar la lectura mínima de oxígeno.
- Presione y suelte el botón de POWER/MODE otra vez para mostrar la lectura máxima de oxígeno.
- Presione y suelte una vez más el botón POWER/MODE para regresar al modo normal.

Guía de Consulta Rápida para el Modelo GasWatch 2

6. Cambiando los Puntos de Alarma

- a. Asegúrese que el GasWatch 2 se encuentre apagado.
- b. Presione y mantenga presionado el botón AIR, luego presione y mantenga presionado el botón POWER/MODE. Tan pronto como aparezcan los segmentos en la pantalla (aproximadamente 1 segundo) suelte el botón de AIR. Cuando la unidad emita un timbre suelte el botón de POWER/MODE para obtener acceso al modo de ajuste de puntos de alarma. En la pantalla se mostrará la configuración menor de la alarma.
- c. Use el botón de AIR para aumentar el punto de alarma. Una vez seleccionado, presione el botón de POWER/MODE para seleccionar el siguiente nivel de alarma.
- d. Presione el botón POWER/MODE repetidamente hasta que la unidad deseada (ROM) aparezca en la pantalla. El GasWatch 2 entrara en su secuencia de inicio seguida por el modo de medición.

7. Ajustar la Hora

- a. Con el GasWatch 2 encendido y en modo de medición, presione y suelte el botón de AIR, luego presione y mantenga presionado el botón de POWER.
- b. Suelte los dos botones cuando en la pantalla indique SET. El campo de la hora se encontrara parpadeando.
- c. Presione el botón de AIR para ajustar la hora. *Nota: La hora tiene un formato de 24 horas.*
- d. Una vez que ajuste la hora, presione y suelte el botón de POWER para cambiar los minutos.
- e. Use el botón de AIR para ajustar la hora exacta
- f. Presione una vez más el botón de POWER para regresar a la operación normal.

Nota: Consulte el manual para información adicional